

ULTIMEA




Utimea Poseidon R3T

# Gebruikershandleiding


## 1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Lees en bewaar deze instructies. Volg alle waarschuwingen en gebruik het apparaat volgens de instructies.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, in vochtige omgevingen of in de regen. Vermijd het morsen van vloeistoffen of het plaatsen van met vloeistof gevulde voorwerpen (zoals vazen) op het apparaat.
- Reinig alleen met een droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en installeer het apparaat niet in een afgesloten ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of versterkers. Bedek de ventilatieopeningen niet met kranten of gordijnen.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde accessoires. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van apparatuur met wielen.
- Bescherm het netsnoer tegen betreden, knellen of buigen.
- Wijzig de polariteit of aarding van de stekker niet. Raadpleeg een elektricien indien de stekker niet past.
- Trek de stekker uit tijdens onweer of langdurige niet-gebruik.
- Plaats geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het apparaat.
- Open het apparaat niet. Hoge spanning kan elektrische schokken of overlijden veroorzaken. Onderhoud mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- De installatiehoogte mag niet hoger zijn dan 2 meter.


## 2. ACCESSOIRESLIJST




Soundbar-voeding-sadapter (1.5m / 59")




Subwoofer-netsnoer (1.5m / 59")




HDMI-kabel (1.5m / 59")




Montage-beugels



Afstandsbediening




Wandmontageschroeven en pluggen



Schroeven

## 3. SOUNDBAR-BEDIENING



### Bedieningspaneel

1 “”: **Aan/uit-knop**

Druk om in te schakelen of naar stand-by te gaan.

2 “”: **Bron**

Druk om de invoerbron te wisselen: ARC - OPT (OPTICAL) - Bluetooth® - USB.

3 “”: **Bluetooth®**


Druk om naar de Bluetooth®-modus te schakelen. De soundbar gaat automatisch in koppelingsmodus. Houd 3 seconden ingedrukt om het huidige apparaat te ontkoppelen en handmatig een nieuw apparaat te koppelen via smartphone, pc of tv.

4 “”: **Volume omlaag**

5 “”: **Volume omhoog**

## 4. AFSTANDSBEDIENING

- 1 "⏻": **Aan/uit-knop**  
Druk om naar de stand-bymodus te gaan.
- 2 "📶": **ARC**  
Druk om naar het HDMI ARC-kanaal te schakelen.
- 3 "📺": **SOURCE**  
Druk op deze knop om naar de ARC-OPT-BT-USB-ingang te schakelen.
- 4 "📺": **OPT**  
Druk om naar het OPTICAL-kanaal te schakelen.
- 5 "📶": **Bluetooth®**  
Druk om naar het Bluetooth®-kanaal te schakelen.
- 6 "🔄": **USB REPEAT**  
USB-modus: druk om te schakelen tussen het herhalen van één nummer en het herhalen van de lijst.
- 7 "📶": **USB**  
Druk om naar het USB-kanaal te schakelen.
- 8 "🔄": **EQ RESET**  
Druk om alle EQ-instellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen.
- 9 "📺": **SUB PAIR**  
Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de Soundbar gereed te maken voor koppeling met de subwoofer.
- 10 "+": **Volume omhoog**
- 11 "-": **Volume omlaag**
- 12 "<": **Vorige**  
Alleen voor Bluetooth®- en USB-modus: ga naar het vorige nummer.
- 13 ">": **Volgende**  
Alleen voor Bluetooth®- en USB-modus: ga naar het volgende nummer.
- 14 "⏸": **Afspelen/Pauzeren**  
Alleen voor Bluetooth®- en USB-modus.
- 15 "🔇": **MUTE**
- 16 "🔄": **DEVICE RESET**  
Houd 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
- 17 "BASS MAX": **BASSMAX**  
Druk om het basniveau aan te passen, het display toont: "B5-6", "B5-5", "B5-4", "B5-3", "B5-2", "B5-1", "B5 0", "B5 1", "B5 2", "B5 3", "B5 4", "B5 5", "B5 6".
- 18 "MIDRANGE": **MIDRANGE**  
Druk om het middenniveau aan te passen, het display toont: "MR-6", "MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR 0", "MR 1", "MR 2", "MR 3", "MR 4", "MR 5", "MR 6".
- 19 "TREBLE": **TREBLE**  
Druk om het hogetoneniveau aan te passen, het display toont: "T3-6", "T3-5", "T3-4", "T3-3", "T3-2", "T3-1", "T3 0", "T3 1", "T3 2", "T3 3", "T3 4", "T3 5", "T3 6".
- 20 "🎬": **MOVIE**  
Druk om naar de MOVIE-modus te schakelen, het display toont: "MOVI".
- 21 "🎵": **MUSIC**  
Druk om naar de MUSIC-modus te schakelen, het display toont: "MUSC".
- 22 "🎧": **VOICE**  
Druk om naar de VOICE-modus te schakelen, het display toont: "VOIC".
- 23 "🏃": **SPORT**  
Druk om naar de SPORT-modus te schakelen, het display toont: "SPRT".
- 24 "🎮": **GAME**  
Druk om naar de GAME-modus te schakelen, het display toont: "GAME".
- 25 "🌙": **NIGHT**  
Druk om naar de NIGHT-modus te schakelen, het display toont: "NIGT".




- 26 "LED DIMMER": **LED DIMMER**  
Druk om de displayhelderheid in 5 niveaus aan te passen. Houd 3 s ingedrukt om het LED-display uit te schakelen.
- 27 "PROMPT TONE": **PROMPT TONE**  
Druk om het niveau van de meldingstoon aan te passen, het display toont: "PT 0", "PT 1", "PT 2", "PT 3".


## 5. SOUNDBAR-INSTALLATIE

Lijn de naden van de twee delen uit en draai ze samen totdat ze stevig zijn verbonden.

Let op: Zorg ervoor dat de soundbar tijdens de montage is uitgeschakeld.





## 6. ACHTERPANEEL







Opmerking: USB ondersteunt MP3- of FLAC-bestanden.

## 7. PLAATSING VAN HET SYSTEEM




## 8. WANDMONTAGE




## 9. AANSLUITEN EN INSCHAKELEN


- 1 Sluit de voedingsadapter van de soundbar aan op een stopcontact.



- 2 Sluit de voedingskabel van de subwoofer aan op een stopcontact.




- 3 Opmerking: Het wordt aanbevolen om wegwerp-alkalinebatterijen te gebruiken. Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen.




Batterijen niet inbegrepen.

## 10. AANSLUITEN OP TV VIA HDMI ARC


- 1 Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de ARC-poort aan de achterkant van uw tv.




- 2 Sluit het andere uiteinde aan op de ARC-poort van de soundbar.



- 3 Druk op de knop "Source" op de afstandsbediening om de ingang "ARC" te selecteren.



or



**Als er geen geluid is, probeer dan de audio-uitvoer van de tv in te stellen op PCM:**


Tv-instellingen > Home > Instellingen > Geluid > Digitale Audio-uitvoer > PCM

**HDMI ARC** ondersteunt tweerichtings-audio-overdracht tussen uw tv en audiosysteem via één HDMI-kabel.


**Opmerking: Schakel de "CEC"-functie op uw tv in.** Wanneer ARC is aangesloten, kan de afstandsbediening van uw tv zowel de soundbar als de tv tegelijkertijd bedienen: 1 Aan/Uit 2 Volume aanpassen.

## 11. AANSLUITEN OP TV VIA OPTISCHE KABEL

- 1 Controleer of de poort van de tv OPTICAL OUT is. Sluit beide uiteinden van de optische kabel aan op de OPTICAL-poorten van de tv en de soundbar.




- 2 Zorg ervoor dat de optische stekker correct is geplaatst zoals op de afbeelding wordt getoond. Plaats deze niet ondersteboven om schade aan de optische poort te voorkomen.
- 3 TV-instellingen > Home > Instellingen > Geluid > Digitale audio-uitgang > PCM



**Opmerking:** Als het geluid via de interne tv-luidsprekers wordt afgespeeld, demp de tv of zet het volume op het minimum.


## 12. VERBINDEN MET Bluetooth®




- 1 Druk op de knop "Bluetooth" op de soundbar of op de knop "Bluetooth" op de afstandsbediening om de Bluetooth®-koppelingsmodus te starten
- 2 Ga naar de Bluetooth®-instellingen op uw telefoon, zoek en selecteer "Poseidon R3T" om de soundbar te verbinden
- 3 Opmerking: Als Bluetooth® al actief en verbonden is, houd de knop "Bluetooth" 3 seconden ingedrukt om het huidige apparaat te ontkoppelen en verbind vervolgens handmatig een nieuw apparaat via uw telefoon / pc / tv

## 13. SUBWOOFER OPNIEUW KOPPELEN

**Normaal gesproken zijn de soundbar en subwoofer vooraf gekoppeld. Als de verbinding wordt verbroken, volg dan onderstaande stappen om ze opnieuw te koppelen:**




- 1 Houd de ON/OFF-knop aan de achterkant van de subwoofer 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.



- 2 Houd de koppelingsknop aan de achterkant van de subwoofer 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren
- 3 Wanneer het koppelen is geslaagd, stopt het display met knipperen en blijft het indicatielampje van de subwoofer continu branden



## 14. FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN

Houd de **DEVICE RESET**-knop 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.



## 15. VOLUME VAN DE MELDTOON AANPASSEN

Als de meldtoon van de soundbar te luid is, kunt u het volume aanpassen via de **ULTIMEA App**.



- 1 Scan de QR-code om de ULTIMEA App te downloaden en voeg vervolgens uw soundbar toe in de app.
- 2 Open de pagina Apparaatdetails van de soundbar, tik op het pictogram Instellingen rechtsboven en selecteer "Prompt Sound Volume". Pas het volume naar wens aan.

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model Number</b>          | UC003                                                                                                                      |
| <b>Power Supply</b>          | 18V 2A DC(Soundbar); 100-240V~50/60Hz AC (Subwoofer)                                                                       |
| <b>Soundbar Drivers</b>      | Soundbar: 2.25" × 2, Subwoofer: 5.25"                                                                                      |
| <b>Auto Standby</b>          | The soundbar will turn to standby mode if there is no audio signal for 15 minutes. You can set the standby time in the App |
| <b>Standby Power</b>         | <0.5W                                                                                                                      |
| <b>Operating Temperature</b> | -10°C – 45°C / 14°F – 113°F                                                                                                |
| <b>Bluetooth® Version</b>    | 6.0                                                                                                                        |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Soundbar</b>         | 600 × 70 × 90 mm / 23.6" × 2.8" × 3.5"    |
| <b>Subwoofer</b>        | 300 × 200 × 150 mm / 11.8" × 7.9" × 5.9"  |
| <b>Packaging</b>        | 335 × 437 × 197 mm / 13.2" × 17.2" × 7.8" |
| <b>Packaging Weight</b> | 5.8 kg / 12.8 lbs                         |

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>USB Output</b>                                                                  | 5V 500mA DC                 |
| <b>Operating Altitude</b>                                                          | 2000 meters above sea level |
| <b>Wall Mount Screw</b>                                                            | 4 × 35 mm / 0.2" × 1.4"     |
| <b>Bracket Screws Diameter</b>                                                     | 3 mm / 0.12"                |
| <b>Remote Control Battery Type</b>                                                 | 2 × AAA (NOT INCLUDED)      |
| Notice: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. |                             |

**PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS**



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

**WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT**

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

**WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS OUTPUT POWER:**

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz  
The Max. transmit power (Applies only to the EU): 10 dBm

## FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and the receiver.
  - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## CE WARNINGS

- (1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- (2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- (3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- (4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- (5) The Max. transmit power: 10 dBm

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- 3) The device meets the exemption from the routine evaluation limits in issue6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la numéro 6 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.  
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

## Wireless Capability Description:

The subwoofer in the system is designed for wired connection and does not have the ability to transmit or receive wireless signals. The remote control uses infrared (IR) technology for device control and does not support any other wireless signal transmission or reception capabilities.

 **CA WARNING:** Can expose you to BPA, a carcinogen, and BPA, a reproductive. toxicant. See [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# ULTIMEA

Product Name: Soundbar  
Model No.: UC003



Ultimea GmbH  
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD  
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries. 801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China  
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited  
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US)    +49 89-628-25828 (EU)    support@ultimea.com    support.ultimea.com  
Mon-Fri 9am-5pm (PST)    Mon-Fri 9am-5pm (CET)

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.



Warranty Extension Plan

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

We (Manufacturer is responsible for this declaration)  
20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,  
Declare under our sole responsibility that the product  
Trade Mark: ULTIMEA  
Product Name: Soundbar  
Model No.: UC003

Ultimea Technology (Shenzhen) Limited  
Longgang District Shenzhen, China 518000

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

|                                    |                          |                                            |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| EN 55032:2015/A1:2020              | IEC 62321-3-1:2013       | Full Name: Yoyo.Yu                         |
| EN 55035:2017/A11:2020             | IEC 62321-4:2013+A1:2017 | Position: Approbation Manager              |
| EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021      | IEC 62321-5:2013         | Signature:                                 |
| EN 61000-3-3:2013/A2:2021          | IEC 62321-6:2015         | Place/Date: Shenzhen, China / Feb. 01-2026 |
| ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | IEC 62321-7-1:2015       |                                            |
| ETSI EN 301 489-1 V2.2.4 (2024-09) | IEC 62321-7-2:2017       |                                            |
| ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)   | IEC 62321-8:2017         |                                            |
| EN 50663: 2017                     |                          |                                            |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020       |                          |                                            |

## Trade Marks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.